

AIR

Módulo complementario del DataLogger LN1620TM y LNX600DLTM
Transmisión de datos vía GSM/GPRS a TerminalWEB



Descripción	<p>El módulo AIR es un conjunto de hardware y software que permite que el DataLogger LN1620 y LNX600DL envíe los datos a un concentrador central con TerminalWEB® en intervalos configurables por el usuario.</p> <p>Hardware: Sistema de comunicación GSM/GPRS digital. Software: Protocolos, Stack y rutinas embebidas en el hardware del módulo y que hacen posible la comunicación.</p>
Funciones Principales	<p>El módulo AIR es el encargado de:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Comunicarse con el concentrador central para enviar datos almacenados.▪ Comunicarse con el concentrador central para enviar valores instantáneos.▪ Comunicarse con el concentrador central para enviar registros de calibraciones, alarmas y configuración general del DataLogger.
Tarjeta de servicio GSM/GPRS	<p>Este módulo provee una abertura para ingresar una SimCard convencional. Esta SimCard no está incluida, y debería ser proveída por alguna compañía de servicio local.</p> <p>Esta SimCard es comúnmente utilizada por celulares de tercera generación, los cuales pueden ser con servicios pre-pagos.</p> <p>El Módulo AIR incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Módulo de comunicación▪ Antena externa adhesiva▪ Cable de conexión▪ Adaptador▪ Fuente de Alimentación de 220 volts



Antena externa



SimCard (no incluida)

